

NUBI 4.0

Modello: **NB40S1**
Alimentazione: 12VDC
PIR: NO

Gracias por comprar NUBI 4.0, el generador de humo inteligente que se puede conectar a cualquier sistema antirrobo en sistemas nuevos o existentes.

RESUMEN DE OPERACIÓN

El dispositivo se alimenta de 10 a 15 VCC, generalmente suministrado por el panel de control de alarma, el consumo es inferior a 1 mW (90µA). NUBI 4.0 no requiere energía adicional de la fuente de alimentación externa para activar el cartucho de humo, ya que esta energía ya ha sido almacenada por la placa base. Esto garantiza la ignición del cartucho en cualquier condición de alimentación y la seguridad de no sobrecargar la fuente de alimentación incluso en el caso de la activación simultánea de muchos dispositivos NUBI 4.0.

NUBI 4.0 protege eficazmente volúmenes de hasta 100 m³. El humo generado por NUBI 4.0 se basa en incienso y no produce una atmósfera tóxica según lo probado de acuerdo con la directiva EU TLV-STEL 2017/164 y ACGIH. Después de su uso, la habitación debe estar ventilada antes de permanecer allí.


Esta versión de NUBI 4.0 no tiene infrarrojos integrados y tiene la única entrada para controlar la emisión inmediata de humo.

La polaridad de esta entrada y su nivel lógico se pueden configurar fácilmente utilizando los interruptores DIP para interconectar NUBI 4.0 con cualquier panel de alarma antirrobo o dispositivo de control.

La apertura de la caja se detecta con un micro interruptor, su contacto limpio se puede conectar al panel de alarma antirrobo.

El cartucho de humo funciona solo una vez, la emisión de humo, cuando se activa, ya no se puede interrumpir. El reemplazo del cartucho de humo es muy simple, cada cartucho de reemplazo está equipado con una placa especial para conectarse fácilmente al conector apropiado de la placa base.

INSTALACIÓN




PRECAUCIÓN

No inserte ningún obstáculo a una distancia inferior a 1,5 metros de la salida de humo.


El mejor rendimiento se obtiene cuando el chorro de humo choca directamente con el piso, el humo se enfría y se extiende mejor.

Después de abrir la cubierta superior, retire la placa base para asegurar la parte inferior de la caja en la pared.



1. Guías de la placa base
2. Ojales para el paso de cables eléctricos
3. Columnas de fijación para la sirena interna
4. Agujero interno para la salida de sonido de la sirena.
5. Agujeros de fijación del producto
6. Soportes para cartucho de humo

PLACA BASE



- 1) Conector principal
- 2) LEDs para diagnósticos
- 3) Interruptor DIP
- 4) Conector de cartucho de humo
- 5) Interruptor antisabotaje
- 6) placa de activación suministrada con el cartucho de humo.

CONECTOR PRINCIPAL

GND: Masa
 +12V: Fuente de alimentación + 10..15VDC
 24H: Contacto de sabotaje limpio
 CSI Emisión humo inmediato (ENTRADA)


PROTECCIÓN DE BAJO VOLTAJE

Cuando la tensión de alimentación de NUBI 4.0 cae por debajo del umbral de 10 V, se inhibirá la emisión de humo.

Esto evita las emisiones de humo no deseadas cuando NUBI 4.0 y el panel de control de alarma usan la misma fuente de energía y cuando, debido a que la batería está demasiado baja, la unidad de control de alarma puede emitir comandos no deseados.

Esto podría ocurrir durante un corte de energía prolongado y descargar la batería por debajo del límite de 10V.

CONEXIÓN DE ENTRADAS



Cuando los interruptores DIP 1 y 2 están OFF, la entrada CSI ordenará la emisión inmediata del humo cuando esté conectado al GND.

Con DIP SW1 es posible cambiar la referencia de la entrada de GND a + VDC (+ 12V). Usando SW2 la lógica de entrada se puede cambiar de normalmente abierta a normalmente cerrada, como se muestra en la siguiente tabla funcional del interruptor DIP.

Si las entradas no se controlan con un contacto limpio a GND, nunca aplique un voltaje superior a + VCC, de lo contrario el circuito electrónico se dañará irreversiblemente.

Para cualquier tipo de interfaz, los umbrales de voltaje de entrada son los siguientes:

	Min V	Max V
Nivel 0	GND	2,0V
Nivel 1	8,0V	+VCC

INTERRUPTOR DIP


DIP	OFF	ON
1	Entradas pilotadas a GND	Entradas pilotadas a +VCC
2	CSI normalmente abierto	CSI normalmente cerrado
3	No utilizado	
4	No utilizado	
5	No utilizado	
6	No utilizado	
7	Modo de funcionamiento	Modo de prueba
8	Sabotaje habilitado	Sabotaje deshabilitado

LED DIAGNÓSTICO

Estos LED están activos solo en modo PRUEBA (SW7 ON)

AZUL	Modo de prueba (parpadea lentamente)
VERDE	Parpadea cuando el cartucho de humo se ha activado
ROJO	Precaución.

SALIDA 24H



24H El contacto limpio normalmente se cierra cuando el contenedor está cerrado, el contacto se abre abriendo el contenedor. Cuando SW8 está activado, la salida 24H está desactivada (siempre cerrada).

MÉTODOS DE PRUEBA

Configure DIP SW7 en ON para activar el modo de prueba. Tan pronto como el dispositivo ingresa al modo de prueba, todos los LED parpadearán 8 veces. Si el voltaje es inferior a 10 V, el LED rojo permanecerá encendido; de lo contrario, el LED verde parpadeará una vez, luego se probará el cartucho de humo, si está vacío, el LED rojo se iluminará, mientras que el LED verde en la placa de activación permanece apagado. Si el cartucho de humo no está vacío, el LED verde en la placa de validación parpadea, la prueba continúa y el LED AZUL parpadea lentamente, una vez por segundo, para indicar que el modo de prueba está activado.

Cuando, de acuerdo con el modo de programación de SW1 y SW2, la entrada CSI ordenará el suministro de humo, el LED VERDE parpadeará durante 1 segundo para indicar la simulación de la activación del cartucho de humo.


Recuerde activar el modo de operación (DIP SW7 OFF) al final de la prueba.

REEMPLAZO DE CARTUCHO

Cuando se agota un cartucho de humo, debe reemplazarse por uno nuevo. El cartucho de humo se suministra con la placa de activación ubicada en los extremos de los cables. En el modo de prueba (SW7 ON), el LED verde en la placa de activación parpadeará cuando el cartucho esté lleno, si permanece apagado significa que el cartucho está vacío y debe reemplazarse.

Retire la fuente de alimentación y espere al menos 3 minutos antes de reemplazar el cartucho de humo.

- 1) Desconecte el cartucho de humo, retirando la placa de activación del conector.
- 2) Inserte la nueva placa de activación en el conector.



Puesta en marcha

Recomendamos realizar una prueba (consulte el capítulo anterior Modo de prueba) antes de realizar una puesta en marcha final del dispositivo. Configure DIP SW7 en OFF para cambiar al modo de operación. Se recomienda quitar el adhesivo que protege el orificio de salida de humo del cartucho de humo.

PROCEDIMIENTO PARA PREVENIR EMISIONES DE HUMO DURANTE LAS PRUEBAS

En los primeros 30 minutos después del encendido, una función especial evita las emisiones de humo no deseadas, por ejemplo, debido a errores de cableado. Durante este tiempo, el encendido del cartucho está precedido por una advertencia, el LED rojo parpadea durante 120 segundos.

Para interrumpir la activación, simplemente configure el DIP SW7 en ON o, en caso de dificultad, desconecte la placa de activación del cartucho de humo de la placa base. Si este procedimiento de advertencia no se interrumpe, el humo se dispensará al final de los 120 segundos.

Cada vez que se activa este procedimiento de alerta, el temporizador de 30 minutos se regenera para permitir otros 30 minutos de tiempo de prueba.

MANTENIMIENTO

Recomendamos reemplazar el cartucho de humo cada 5 años usando solo la parte original.

GARANTÍA

SMARTEK s.r.l. Garantiza sus productos contra todos los defectos de fabricación por un período de 30 meses a partir de la fecha de producción indicada en la etiqueta.

RECOMENDACIONES

Antes de permanecer en la habitación, ventile las habitaciones mucho después de que se haya dispensado el humo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	Da 10 a 15VDC < 1mW
Dimensiones	12cm x 17cm x 14cm
Volumen saturable	100m ³
Peso	760g
Tiempo de flujo promedio	25sec
Temperatura de trabajo	De -20°C a +70°C
Almacenamiento	De -30°C a +85°C
Humedad relativa máxima	95%
Entradas	CSI – Emisión inmediata de humo
Salidas	24H – Antisabotaje